

فرم پیش نیاز نصب ماشین پرس و کیوم (سری های pv100/101/102)

لطفاً لوازم زیر را تهیه و موارد آن را رعایت نمایید .

- ۱- تهیه روکش ۰,۴ و ۰,۲ برای آزمایش به میزان لازم.
- ۲- تهیه قطعات MDF طرح دار برای تنظیم دستگاه در اندازه ها و ضخامت های مختلف به طور سالم و گونیا شده.
- ۳- تهیه چسب مورد نظر و مربوطه برای آزمایش.
- ۴- تهیه و آماده سازی ۱ عدد پیستوله نقاشی و نصب آن به پمپ باد سالن.
- ۵- تهیه و نصب تابلو برق مجهز به کنترل فاز تل مکانیک /برنا و فیوز مینیاتوری ۶۳ آمپر مرلن و کنتاکتور ۳۲ آمپر تل مکانیک و کلید حرارتی (بی متال) ۶-۸ آمپرو کلید استارت و استوپ.
- ۶- تهیه ۲ لیتر روغن موتور ۱۰ یا ۲۰ برای کمپرسور ماشین پرس و کیوم.

<< نکات قابل توجه >>

- لطفاً قبل از استفاده و نصب دستگاه فرم راهنمای ابتدایی و دفترچه مربوطه را حتماً مطالعه بفرمایید .
- هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدید های بعدی به عهده خریدار می باشد .
- مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد یاد شده ، برای نصب دستگاه خود با مولن واحد خدمات پس از فروش به شماره ۸-۳۱۱۳۸۸۴-۰۱۲۱ تماس حاصل و هماهنگی های لازم را به عمل آورید .

با تشکر و احترام از حسن همکاری شما

شرکت ماشین سازی آمل برش